www.claypaky.it

GLOW UP
& FLIGHT CASE

C	C71050
TW	C71055
W	C71060
	F21230

MANUALE DI ISTRUZIONI

PRELIMINARY



INDICE	
Pag.	**Contenuto**
2	Informazioni di sicurezza
3	Disimballo e predisposizione
3	Installazione e messa in funzione
4	Pannello di controllo
7	Menu principale
13	Zoom manuale
13	Manutenzione
14	Rimozione batteria
16	Dati tecnici
16	Causa e soluzione dei problemi
17	Funzioni canali

Complimenti per aver scelto un prodotto Clay Paky!
La ringraziamo per la preferenza e La informiamo che anche questo prodotto, come tutti gli altri della ricca gamma Clay Paky, è stato progettato e realizzato nel segno della qualità, per garantirLe sempre l'eccellenza delle prestazioni e rispondere meglio alle Sue aspettative ed esigenze.

Leggere attentamente in tutte le sue parti il presente manuale d'istruzioni e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. La conoscenza delle informazioni ed il rispetto delle prescrizioni contenute in questa pubblicazione sono essenziali per garantire la correttezza e la sicurezza delle operazioni di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

CLAY PAKY S.p.A. declina ogni responsabilità per danni all'apparecchio o ad altre cose o persone, derivanti da installazione, uso e manutenzione effettuate non in conformità con quanto riportato sul presente manuale di istruzioni, che deve sempre accompagnare l'apparecchio.

CLAY PAKY S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche menzionate nel presente manuale di istruzioni.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

• Installazione
Assicurarsi che tutte le parti per il fissaggio del proiettore siano in buona condizione.
Assicurarsi della stabilità del punto di ancoraggio prima di posizionare il proiettore.
La fune di sicurezza, debitamente agganciata all'apparecchio e fissata alla struttura di sostegno, deve essere installata in modo che, in caso di cedimento del sistema di supporto primario, si abbia la minor caduta possibile dell'apparecchio. Dopo un eventuale intervento la fune di sicurezza deve essere sostituita con il ricambio originale.

• Distanza minima degli oggetti illuminati
Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno 0,2 metri dall'obiettivo del proiettore stesso.

• Distanza minima dei materiali infiammabili
Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che i materiali infiammabili siano distanti almeno 0,20 metri da ogni punto della superficie dell'apparecchio.

• Superficie di montaggio
È consentito il montaggio dell'apparecchio su superfici normalmente infiammabili.

t_a 40°C

• Massima temperatura ambente
Non utilizzare il proiettiore se la temperatura ambiente (Ta) supera i 40°C.

IP65

• Grado di protezione IP65
L'apparecchio è totalmente protetto contro la polvere (prima cifra 6) ed è protetto contro i getti d'acqua (seconda cifra 5).

• Protezione contro la scossa elettrica
È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di **Classe I** secondo la norma EN 60598-1).
Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione dei proiettori dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.

• Collegamento alla rete di alimentazione
Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondano alla frequenza ed alla tensione per cui il proiettore è predisposto ed indicate sulla targhetta dei dati elettrici. Sulla medesima targhetta è pure indicata la potenza assorbita. Fare riferimento a quest'ultima per valutare il numero massimo di apparecchi da collegare alla linea elettrica, al fine di evitare sovraccarichi.

t_c 90°C

• Temperatura della superficie esterna
La temperatura massima raggiungibile sulla superficie esterna dell'apparecchio, in condizioni di regime termico, è di 90°C.

• Manutenzione
Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sul proiettore togliere la tensione dalla rete di alimentazione. Dopo lo spegnimento non rimuovere alcuna parte dell'apparecchio per 10 minuti. Le lenti devono essere obbligatoriamente montate; devono inoltre, se visibilmente danneggiate, essere sostituite con ricambi originali.

• Batteria
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile Litio Ferro Tetrafosfato. A tutela dell'ambiente si prega di smaltire la batteria a fine vita in conformità alla normativa vigente. Le istruzioni sulla modalità con cui rimuovere la batteria dell'apparecchio sono disponibili su **www.claypaky.it**

CE

I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea di cui sono oggetto:
• Bassa Tensione 2006/95/CE
• Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

DISIMBALLO E PREDISPOSIZIONE

1



ACCESSORIO OPZIONALE C71110



Contenuto dell'imballo - Fig. 1

INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

2



Installazione proiettore - Fig. 2

Il proiettore può essere istallato a pavimento in appoggio sugli appositi gommini,su truss, a soffitto o a parete.

ATTENZIONE: ad eccezione di quando il proiettore è appoggiato a pavimento, il montaggio della fune di sicurezza è obbligatorio. (Cod. 105015/801 disponibile a richiesta). Questa deve essere assicurata alla struttura di sostegno del proiettore e quindi agganciata nel punto di fissaggio presente al centro della base.

3



Collegamento e scollegamento cavo di alimentazione - Fig. 3

Collegando il cavo di alimentazione è possibile scegliere se utilizzare il GlowUp in una delle seguenti modalità:

1) Cavo di alimentazione collegato per ricarica batteria.
2) Cavo di alimentazione collegato per alimentazione proiettore (escludendo quindi il funzionamento a batteria).

Il GlowUp non ha la possibilità di funzionare in entrambe le modalità contemporaneamente.

PANNELLO DI CONTROLLO

4



Collegamento alla linea di alimentazione - Fig. 4

5



Collegamento alla linea del segnale di controllo (DMX) - Fig. 5

Utilizzare un cavo conforme alle specifiche EIA RS-485: bipolare intrecciato, schermato, 120Ohm di impedenza caratteristica, 22-24 AWG, bassa capacità. Non utilizzare cavo microfonico o altro cavo con caratteristiche diverse da quelle specificate. Le terminazioni devono essere effettuate con connettori maschio/femmina tipo XLR a 5 pin o a 3 pin. È necessario inserire sull'ultimo apparecchio uno spinotto terminale con una resistenza da 120Ohm (minimo 1/4 W) tra i terminali 2 e 3. **IMPORTANTE:** I fili non devono fare contatto tra di loro o con l'involucro metallico dei connettori. L'involucro stesso deve essere collegato alla calza di schermo ed al piedino 1 dei connettori.

6



Accensione / spegnimento del proiettore - Fig. 6

Il proiettore si accende instantaneamente alimentandolo con l'apposito cavo di alimentazione, oppure se utilizzato con la modalità di funzionamento tramite batteria, basta premere il tasto (S).

Clay Paky **GLOW UP**	**GLOW UP** **Software release x.x x**	**Address xxx BAT xx%** **xxxxx ??? ***

***** vedi pag. 5
Simbologia Display

Sul pannello di controllo (Figura 8) sono presenti il display ed i pulsanti che permettono la completa programmazione e gestione del menu del proiettore. Il display può trovarsi in due condizioni: lo stato di riposo e lo stato di impostazione.

Quando si trova nello stato di riposo, il display mostra l'indirizzo DMX del proiettore e lo stato di carica della batteria in percentuale.

Durante lo stato di impostazione del menù,quando trascorre un tempo di attesa (circa 60 secondi) senza che venga premuto alcun tasto, la visualizzazione torna automaticamente allo stato di riposo. Si noti che al verificarsi di questa condizione, un eventuale valore modificato ma non ancora confermato con il tasto (E) verrà annullato.

Per lo spegnimento del GlowUP tenere premuto per qualche secondo il tasto (S). Apparirà un messaggio di conferma (Switch off ?)

Premere (E)-Yes per spegnere il GlowUP oppure (S)-No per tornare al menu delle impostazioni.

Impostazione dell'indirizzo di partenza del proiettore

Su ogni singolo proiettore deve essere impostato l'indirizzo iniziale per il segnale di controllo.

Impostazione indirizzo: vedi pag. 9.

Funzione dei tasti - Utilizzo del menu

SELECT	• **Se viene premuto in stato di riposo:** Commuta ciclicamente fra lo stato di riposo e le impostazioni nei menu. • **Se viene premuto durante l'impostazione di un menu:** Sale di un livello senza modificare nulla (esce dalla funzione)
DOWN	Decrementa il valore visualizzato (con auto-ripetizione), oppure passa alla voce seguente di un menu Per passare rapidamente al valore minimo di un parametro premere il tasto UP mentre si tiene premuto DOWN.
UP	Incrementa il valore visualizzato (con auto-ripetizione), oppure passa alla voce precedente di un menu Per passare rapidamente al valore massimo di un parametro premere il tasto DOWN mentre si tiene premuto UP.
ENTER	Conferma il valore visualizzato, oppure attiva la funzione visualizzata, oppure entra nel menu successivo.

UTILIZZO DEL MENU:

1) Premere una volta il tasto Ⓢ - sul display appaiono le varie voci del Menu.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare il menu su cui si desidera operare:
   - Stand Alone: Settaggio modalità di funzionamento in stand/alone
   - Radio: Settaggio impostazione per il funzionamento in modalità Wireless
   - Setup (Setup Menu): Settaggio modalità canali ed indirizzamento proiettore
   - Information (Informations Menu): Lettura dei contatori, versione software ed altre informazioni.
   - Manual control: (Manual control Menu): Attivazione delle funzioni di test e di controllo manuale.
   - Advanced (Advanced Menu): L'accesso al Menu ADVANCED è consigliato a personale tecnico qualificato.

   Per abilitare il menu ADVANCED vedi pag. 11.
3) Premere il tasto ⓄⓀ per visualizzare la prima voce del menu selezionato.
4) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare le voci del menu.

Simbologia Display

	Trasmissione a cavo DMX
	Ricezione a cavo DMX
	Ricezione DMX da Radio (wireless)
	Trasmissione DMX da Radio (wireless)

Continua ➔



Ricarica glow up - Fig. 8
Collegando ed alimentando adeguatamente il flight-case si possono ricaricare da 1 a 6 Glow UP contemporaneamente.



Sostituzione fusibili flight case - Fig. 9
Ogni flight case ha 2 fusibili legati alla connessione del cavo di alimentazione principale ed un fusibile ogni postazione di ricarica Glow UP.

MENU PRINCIPALE

MAIN MENU



Continua →



STAND ALONE MENU

EDIT SCENE

Permette di creare / sovrascrivere / modificare SCENE personalizzate dall'utente:

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare SCENE 1.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare una tra le dieci SCENE disponibili.
3) Premere ENTER Ⓔ per accedere alla SCENE.
4) All'interno di ogni SCENE è possibile associare un valore ad ogni canale del GlowUp muovendosi con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷.
5) Terminate le impostazioni, premere SELECT Ⓢ, appare un messaggio di conferma: SAVE SCENE X ?.
6) Premere ENTER Ⓔ per confermare il salvataggio della 'SCENE' o SELECT Ⓢ per tornare al menu precedente.

EDIT CHASE

Permette di creare un CHASE, composto da una serie di SCENE memorizzate dall'utente.

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare STEP 1.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare lo STEP al quale attribuire una SCENE.
3) Premere ENTER Ⓔ, con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare la SCENE da importare (SC0.. o NONE)
4) Premere ENTER Ⓔ per confermare la selezione oppure SELECT Ⓢ per tornare al menu precedente.

DMX RECORDER

Permette di registrare una sequenza di scene programmate tramite centralina.

PLAY CHASE

Avvia la riproduzione del CHASE (creato con EDIT CHASE).
Premere ENTER Ⓔ e il CHASE viene attivato, sul display appare la sequenza degli STEP.

PLAY DMX RECORDER

Avvia la riproduzione del programma (creat/registrato con DMX RECORDER).
Premere ENTER Ⓔ e il programma viene attivato.

RADIO MENU

Permette di assegnare il comando desiderato al modulo Radio del GlowUp.

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare l'impostazione corrente.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare una delle seguenti impostazioni:
   Add RX – Connesso a tutti i ricevitori liberi
   Disconnect all RX – Disconnesso da tutti i ricevitori
   Unlink from TX – Disconnesso dal trasmettitore
3) Premere ENTER Ⓔ per confermare la selezione (il display lampeggia per alcuni istanti) oppure SELECT Ⓢ per mantenere l'impostazione corrente e tornare al Menu precedente.



MANUAL CONTROL MENU

Permette di impostare un livello in BIT a ciascuno dei seguenti canali dal pannello comandi:

GLOWUP C	GLOWUP TW	GLOWUP W
Red	**Tunable white**	**Dimmer**
Green	**Dimmer**	**Stop Strobe**
Blue	**Stop Strobe**	
White		
Dimmer		
Strop Strobe		
Macro Color		
Macro Timing		
Macro Fading		

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare il primo canale (RED).
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare il canale interessato.
3) Premere ENTER Ⓔ e con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ attribuire il livello DMX al canale selezionato (valore tra 0 e 255).
4) Premere SELECT Ⓢ per tornare al Menu precedente.

SET UP MENU

DMX ADDRESS

Permette di impostare l'indirizzo DMX da attribuire al proiettore.
1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare l'indirizzo DMX corrente.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ impostare l'indirizzo DMX.
3) Premere ENTER Ⓔ per confermare la selezione (il display lampeggia per alcuni istanti) oppure SELECT Ⓢ per mantenere l'impostazione corrente e tornare al Menu precedente.

DMX MODE

Permette di impostare la modalità di ricezione/trasmissione da assegnare al proiettore.
1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare l'impostazione corrente.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare la modalità da assegnare al GLOW UP tra le disponibili:
   Slave Cable – Ricevitore da cavo DMX
   Slave Wireless – Ricevitore da wireless
   Stand Alone – Funzionamento in STAND/ALONE
   Master Cable – Trasmettitore tramite cavo DMX
   Master Wireless - Trasmettitore tramite wireless
   Master Cable + Wireless - Trasmettitore tramite cavo DMX + wireless
   Repeater Cable – Ripetitore da cavo DMX a wireless
   Repeater Wireless – Ripetitore da wireless a cavo DMX
3) Premere ENTER Ⓔ per confermare la selezione (il display lampeggia per alcuni istanti) oppure SELECT Ⓢ per mantenere l'impostazione corrente e tornare al Menu precedente.

COLOR MODE (GLOWUP C)

Permette di selezionare il sistema di miscelazione colori.
1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare l'impostazione corrente.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare RGB o CMY.
3) Premere ENTER Ⓔ per confermare la selezione (il display lampeggia per alcuni istanti) oppure SELECT Ⓢ per mantenere l'impostazione corrente e tornare al Menu precedente.

COLOR TEMP (GLOWUP TW)

Permette di selezionare il sistema di miscelazione colori.
1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare l'impostazione corrente.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare **Independent** mode oppure **Constant intensity** mode oppure **Max intensity** mode.
3) Premere ENTER Ⓔ per confermare la selezione (il display lampeggia per alcuni istanti) oppure SELECT Ⓢ per mantenere l'impostazione corrente e tornare al Menu precedente.

Continua ➔



BACKLIGHT

Permette di ridurre la retroilluminazione del display trascorso un tempo di 60 secondi nello stato di riposo. Per la riaccensione è sufficiente premere un tasto qualsiasi.

1) Premere ENTER (E) - sul display appare l'impostazione corrente.
2) Con i tasti UP (▲) e DOWN (▼) attivare OFF o disattivare ON la riduzione della retroilluminazione del display.
3) Premere ENTER (E) per confermare la selezione (il display lampeggia per alcuni istanti) oppure SELECT (S) per mantenere l'impostazione corrente e tornare al Menu precedente.

DISPLAY CONTRAST

Permette di modificare il contrasto del display.

1) Premere ENTER (E) - sul display appare l'impostazione corrente.
2) Con i tasti UP (▲) e DOWN (▼) modificare il valore da 0 a 10 a seconda del contrasto desiderato.
3) Premere SELECT (S) per tornare al Menu precedente.

FACTORY

Permette di ripristinare i valori di default su tutte le voci del menu opzioni e dei relativi sottomenu.

1) Premere ENTER (E) - sul display appare un messaggio di conferma (Ok?).
3) Premere ENTER (E) per confermare la selezione (il display lampeggia per alcuni istanti) oppure SELECT (S) per mantenere l'impostazione corrente.

INFORMATION MENU

TOTAL LED HOURS

Permette di visualizzare le ore di funzionamento totali dei LED.

1) Premere ENTER (E) - sul display appaiono le ore totali di vita dei LED.
2) Premere SELECT (S) per tornare al Menu precedente.

PARTIAL LED HOURS

Permette di visualizzare le ore di funzionamento parziali dei LED.

1) Premere ENTER (E) - sul display appaiono le ore parziali di vita dei LED.
2) Per azzerare le ore parziali di vita dei LED premere contemporaneamente i tasti UP (▲) e DOWN (▼) per qualche secondo, una volta comparsa la scritta "Rst?"(Reset) confermare premendo ENTER (E).
3) Premere SELECT (S) per tornare al Menu precedente.

CHARGE BATTERY HOURS

Permette di visualizzare le ore totali dell'ultima messa in carica della batteria.

1) Premere ENTER (E) - sul display appaiono le ore totali di carica.
2) Premere SELECT (S) per tornare al Menu precedente.

DISCHARGE BATTERY HOURS

Permette di visualizzare le ore totali di funzionamento del GlowUp, alimentato a batteria, dall'ultima accensione.

1) Premere ENTER (E) - sul display appaiono le ore totali di funzionamento a batteria.
2) Premere SELECT (S) per tornare al Menu precedente.

CHARGE BATTERY NUMBER

Permette di visualizzare il numero di cicli di carica della batteria del Glow UP.

1) Premere ENTER (E) - sul display appare il numero di cicli di carica.
2) Premere SELECT (S) per tornare al Menu precedente.



SYSTEM VERSION

Permette di visualizzare la versione di firmware caricata sulla scheda CPU.

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appaiono le due opzioni:
   Application release
   Boot release
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare di quale delle due voci si desidera conoscere la versione firmware.
3) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare la release.
4) Premere SELECT Ⓢ per tornare al Menu precedente.

LED TEMPERATURE

Permette di visualizzare la temperatura di esercizio dei LED.

1) Premere ENTER Ⓔ sul display appaiono le due opzioni:
   Temperature (temperatura rilevata sui LED all'istante)
   Max Temperature (massima temperatura rilevata sui LED)
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare di quale delle due voci si desidera conoscere la temperatura.
3) Premere ENTER Ⓔ per visualizzare, oppure SELECT Ⓢ per tornare al Menu precedente.

Per azzerare il valore della "**Max Temperature**" premere contemporaneamente i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ per qualche secondo, una volta comparsa la scritta "Rst?"(Reset?) confermare premendo ENTER Ⓔ .

BATTERY VOLTAGE

Permette di visualizzare la tensione in uscita dalla batteria.

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare la tensione in Vdc.
2) Premere SELECT Ⓢ per tornare al Menu precedente.

BATTERY TEMPERATURE

Permette di visualizzare la temperatura della batteria.

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare la temperatura in °C.
2) Premere SELECT Ⓢ per tornare al Menu precedente.

PRODUCT ID

Permette di visualizzare l'indirizzo ID assegnato al GlowUp.

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare l'indirizzo.
2) Premere SELECT Ⓢ per tornare al Menu precedente.

CHANNEL MONITOR

Permette di visualizzare il livello di ingresso DMX in bit di ogni canale del Glow UP.

1) Premere ENTER Ⓔ – sul display appare il primo canale.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare il canale.
3) Premere ENTER Ⓔ per visualizzare il livello DMX del canale (valore fra 0 e 255).
4) Premere SELECT Ⓢ per tornare al Menu precedente.

ADVANCED MENU

SYSTEM ERRORS

Permette di visualizzare o resettare la lista di errori del GlowUp rilevati dall'accensione.

1) Premere ENTER Ⓔ
2) Selezionare tramite i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ una delle seguenti opzioni:
   Error Monitor: premere ENTER Ⓔ per visualizzare la lista di errori.
   Error Reset: premere ENTER Ⓔ per azzerare la lista di errori visualizzati in ERROR MONITOR, sul display appare un messaggio di conferma (OK?), premere nuovamente ENTER Ⓔ per azzerare la lista.
3) Premere SELECT Ⓢ per tornare al Menu precedente.

Continua ➔



CPU RESET

Permette di eseguire il reset della CPU, nessuna impostazione verrà resettata.

1) Premere ENTER Ⓔ – sul display appare un messaggio di conferma (OK?)
2) Premere ENTER Ⓔ per eseguire il RESET oppure SELECT Ⓢ per tornare al Menù precedente.

TEST

Permette di verificare il corretto funzionamento degli effetti.

1) Premere ENTER Ⓔ
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare la funzione di Test.
3) Premere ENTER Ⓔ per confermare la selezione ed attivare il TEST, oppure SELECT Ⓢ per mantenere l'impostazione corrente.

CHANGE MODEL

Permette di cambiare/selezionare il modello da assegnare al proiettore.

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare l'impostazione corrente.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare il modello desiderato tra i seguenti:
   COLOR
   TUNABLE WHITE
   WHITE
3) Premere ENTER Ⓔ per confermare la selezione (il display lampeggia per alcuni istanti) oppure SELECT Ⓢ per mantenere l'impostazione corrente e tornare al Menu precedente.

FW UPLOADER

Permette di trasferire il software da un proiettore a tutti gli altri proiettori ad esso connessi.

1) Premere ENTER Ⓔ, e selezionare con i tasti UP() e DOWN():
   Cable upload: per avviare il trasferimento firmware tramite cavo DMX;
   Radio upload: per avviare il trasferimento firmware tramite wireless.
2) Premere ENTER Ⓔ per attivare il trasferimento del firmware, oppure SELECT Ⓢ per tornare al Menu precedente.

BATTERY SELECT

Permette di cambiare/selezionare il tipo di batteria in uso nel proiettore.

1) Premere ENTER Ⓔ - sul display appare l'impostazione corrente.
2) Con i tasti UP ⏶ e DOWN ⏷ selezionare una delle seguenti impostazioni:
   TYPE A Battery – batteria standard
   TYPE B Battery – batteria opzionale
3) Premere ENTER Ⓔ per confermare la selezione (il display lampeggia per alcuni istanti) oppure SELECT Ⓢ per mantenere l'impostazione corrente e tornare al Menu precedente.

ZOOM MANUALE

10



Zoom manuale - Fig. 10
Il GlowUP è dotato di uno zoom manuale posto sul retro della testa del proiettore.

MANUTENZIONE

11



RIMOZIONE BATTERIA

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al Litio Ferro Tetrafosfato. A tutela dell'ambiente si prega di smaltire la batteria a fine vita in conformita' alla normativa vigente.

LiFePo

12



13



● Parti che necessitano di una pulizia frequente.

Pulizia periodica - Fig. 13

Per mantenere funzionalità e rendimento ottimali per lungo tempo è indispensabile effettuare una pulizia periodica delle parti soggette all'accumulo di polveri e grassi. La frequenza con la quale effettuare le operazioni sotto indicate dipende da diversi fattori, quali l'usura e la qualità dell'ambiente di lavoro (umidità dell'aria, presenza di polvere, salsedine, ecc.). Per rimuovere lo sporco dalle parti esterne usare un panno morbido inumidito di un qualsiasi liquido detergente per la pulizia del vetro.

Annualmente si consiglia di sottoporre il proiettore a personale tecnico qualificato per una manutenzione straordinaria consistente almeno nelle seguenti operazioni:

- Pulizia generale delle parti interne.
- Controllo visivo generale di componenti interni, cablaggio, parti meccaniche, ecc.
- Controlli elettrici, fotometrici e funzionali; eventuali riparazioni.

ACCESSORI OPZIONALI

14



15







DATI TECNICI

Sorgente
4 led MC-E Cree da 10W

Potenza pilotaggio led
40W

Ottica
Ottica zoom, regolabile manualmente supporto magnetico per eventuali diffusori aggiuntivi

Temperatura colore LED
5700°C GlowUP C
6000°C GlowUP W
6200°C cool white GlowUp TW
2700°C warm white GlowUp TW
4200°C cool+warm white GlowUp TW

Orientamento testa
+/- 105°

Raffreddamento
Pressofusione in allumino esterna ad alta efficienza

Controllo
- Wireless DMX multimode: Master, Slave e Reapeter
- antenna integrata nel case IP65
- Master: può trasmettere agli altri slave le scene DMX sincronizzate memorizzzaet al suo interno, sia come macro che come registratore DMX.
- Repeater: riceve il segnale dal master e lo rilancia agli altri Slvae che sono in posizioni nacote rispetto al master
- Prese XLR 5 poli DMX-in DMX-out standard
- Configurazione delle schede wireless da remoto con PC
- Macro fisse, macro programmabili dall'utente.
- Registratore DMX per la memorizzazione di sequenze di scene.

Interfaccia utente
- display LCD 2lineex16caratteri retroilluminato LED, bianco su nero
- 4 pulsanti a membrana

Alimentazione esterna
full range 100-240V 50-60Hz, connettore PowerCon, sia per ricarica batteria che per normale funzionamento

Potenza assorbita
50W max - 170 VA

Corpo
- Scocca in ABS (protetto UV) stampato ad iniezione
- Finitura: Metallizzata lucida - Verniciati di Bianco o Nero
- maniglia per trasporto
- 4 piedini in gomma antiscivolo

Attacchi
2 fori fast-look per gancio omega

Sicurezza
foro per fune di sicurezza e foro per fissaggio lucchetto

Peso
7,5 Kg

Grado di protezione
IP65

Valvole
Valvola di compensazione IP65

Batteria
- Durata 10 ore full, white, 20 ore color fade
- 4 ore in carica rapida da flight case, 8 ore in carica lenta con PowerCon
- Più di 2000 cicli di carica/scarica
- No effetto memoria
- No perdita di acido

Posizione di lavoro
Funzionamento in qualsiasi posizione

Marcatura CE
- Conforme alle Direttive dell'Unione Europea di Bassa Tensione 2006/95/CE e Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

CAUSA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL PROIETTORE NON SI ACCENDE / L'ELETTRONICA NON FUNZIONA / PROIEZIONE DIFETTOSA / LUMINOSITÀ RIDOTTA				***ANOMALIE***	
				POSSIBILI CAUSE	***CONTROLLI E RIMEDI***
●				Mancanza di alimentazione.	Verificare la presenza della tensione alimentazione o verificare carica della batteria.
●			●	LED esauriti o difettosi.	Sostituire LED.
	●			Cavo di trasmissione dei segnali guasto o scollegato.	Sostituire cavi.
	●			Indirizzamento errato.	Verificare indirizzi (vedi istruzioni).
	●			Difetto nei circuiti elettronici.	Interpellare tecnico autorizzato.
		●		Anomalia ottica.	Interpellare tecnico autorizzato.
		●	●	Deposito di polveri o grasso.	Procedere alla pulizia (vedi istruzioni).

FUNZIONE CANALI

GLOW UP C

CHANNEL	CHANNEL MODE
1	RED
2	GREEN
3	BLUE
4	WHITE
5	DIMMER
6	STOP / STROBE
7	MACRO COLOR
8	MACRO TIMING
9	MACRO FADING

GLOW UP TW

CHANNEL	CHANNEL MODE		
	INDEPENDENT	CONSTANT INTENSITY	MAX INTENSITY
1	COOL WHITE 6200°K	TUNABLE WHITE	TUNABLE WHITE
2	WARM WHITE 2700°K	DIMMER	DIMMER
3	STOP / STROBE	STOP / STROBE	STOP / STROBE

GLOW UP W

CHANNEL	CHANNEL MODE
1	DIMMER
2	STOP / STROBE

GLOW UP C

• COLOUR MIXING - channel 1 - 2 - 3

Operation with option color mixing: RGB

BIT	%	EFFECT
255	100	COLOUR INSERTED
0	0.0	COLOUR EXCLUDED

• WHITE - channel 4

BIT	%	EFFECT
255	100	WHITE
0	0.0	BLACK

• DIMMER - channel 5

BIT	%	EFFECT
255	100	OPEN (LIGHT)
0	0.0	CLOSED (BLACK)

• STOP / STROBE - channel 6

BIT	%	EFFECT
251 ÷ 255	98.4 ÷ 100	OPEN
238 ÷ 250	93.3 ÷ 98.0	RANDOM STROBE FAST
225 ÷ 237	88.2 ÷ 92.9	RANDOM STROBE MEDIUM
212 ÷ 224	83.1 ÷ 87.8	RANDOM STROBE SLOW
207 ÷ 211	81.2 ÷ 82.7	OPEN
141 ÷ 206	55.3 ÷ 80.8	CLOSING PULSE FAST→SLOW
75 ÷ 140	29.4 ÷ 54.9	OPENING PULSE SLOW→FAST
70 ÷ 74	27.5 ÷ 29.0	OPEN
4 ÷ 69	1.6 ÷ 27.1	STROBE SLOW→FAST
0 ÷ 3	0.0 ÷ 1.2	OPEN

• MACRO COLOR - channel 7

BIT	%	EFFECT
248 - 255		COLD TONE
240 - 247		WARM TONE
232 - 239		PASTEL TONE
224 - 231		SEQ1
220 - 223		SKELTON EXOTIC SANGRIA
216 - 219		FLESH PINK
212 - 215		CHERRY ROSE
208 - 211		MAYAN SUN
204 - 207		LIGHT SALMON
200 - 203		COOL BLUE
196 - 199		URBAN BLUE
192 - 195		ROSE INDIGO
188 - 191		ALICE BLUE
184 - 187		BRIGHT BLUE
180 - 183		MAUVE
176 - 179		ENGLISH ROSE
172 - 175		FIRE
168 - 171		SURPRISE PEACH
164 - 167		SCARLET
160 - 163		SURPRISE PINK
156 - 159		JUST BLUE
152 - 155		CHOCOLATE
148 - 151		DARK LAVENDER
144 - 147		APRICOT
140 - 143		PALE LAVENDER
136 - 139		DEEP GOLDEN AMBER
132 - 135		GOLDEN AMBER
128 - 131		MEDIUM BLUE
124 - 127		BRIGHT PINK
120 - 123		DARK BLUE
116 - 119		MED BLUE GREEN
112 - 115		BLUE 2
108 - 111		MAGENTA 2
104 - 107		DARK PINK
100 - 103		LIGHT ROSE
96 - 99		ORANGE 2
92 - 95		STRAW
88 - 91		YELLOW 2
84 - 87		WHITE 2500
80 - 83		WHITE 3200
76 - 79		WARM WHITE
72 - 75		COOL WHITE
68 - 71		FULL WHITE
64 - 67		SKY BLUE
60 - 63		AQUAMARINE
56 - 59		VIOLET
52 - 55		PINK
48 - 51		ORANGE
44 - 47		WHITE
40 - 43		MAGENTA
36 - 39		CYAN
32 - 35		YELLOW
28 - 31		BLUE
24 - 27		GREEN
20 - 23		RED
0 - 19		NONE

• MACRO TIMING - channel 8

BIT	%	EFFECT
255	100	
0	0.0	

• MACRO FADING - channel 9

BIT	%	EFFECT
255	100	
0	0.0	

GLOW UP TW

INDEPENDENT MODE
INDEPENDENT
COOL WHITE 6200°K
WARM WHITE 2700°K
STOP / STROBE

CONSTANT INTENSITY & MAX INTENSITY MODE	
CONSTANT INTENSITY	**MAX INTENSITY**
TUNABLE WHITE	TUNABLE WHITE
DIMMER	DIMMER
STOP / STROBE	STOP / STROBE

CONSTANT INTENSITY



MAX INTENSITY



• COOL WHITE - channel 1

BIT	%	EFFECT
255	100	WHITE INSERTED
0	0.0	WHITE EXCLUDED

• TUNABLE WHITE - channel 1

BIT	%	EFFECT
255	100	WARM WHITE
0	0.0	COOL WHITE

• WARM WHITE - channel 2

BIT	%	EFFECT
255	100	WHITE INSERTED
0	0.0	WHITE EXCLUDED

• WARM WHITE - channel 2

BIT	%	EFFECT
255	100	OPEN (LIGHT)
0	0.0	CLOSED (BLACK)

• STOP / STROBE - channel 3

BIT	%	EFFECT
251 ÷ 255	98.4 ÷ 100	OPEN
238 ÷ 250	93.3 ÷ 98.0	RANDOM STROBE FAST
225 ÷ 237	88.2 ÷ 92.9	RANDOM STROBE MEDIUM
212 ÷ 224	83.1 ÷ 87.8	RANDOM STROBE SLOW
207 ÷ 211	81.2 ÷ 82.7	OPEN
141 ÷ 206	55.3 ÷ 80.8	CLOSING PULSE FAST→SLOW
75 ÷ 140	29.4 ÷ 54.9	OPENING PULSE SLOW→FAST
70 ÷ 74	27.5 ÷ 29.0	OPEN
4 ÷ 69	1.6 ÷ 27.1	STROBE SLOW→FAST
0 ÷ 3	0.0 ÷ 1.2	OPEN

• STOP / STROBE - channel 3

BIT	%	EFFECT
251 ÷ 255	98.4 ÷ 100	OPEN
238 ÷ 250	93.3 ÷ 98.0	RANDOM STROBE FAST
225 ÷ 237	88.2 ÷ 92.9	RANDOM STROBE MEDIUM
212 ÷ 224	83.1 ÷ 87.8	RANDOM STROBE SLOW
207 ÷ 211	81.2 ÷ 82.7	OPEN
141 ÷ 206	55.3 ÷ 80.8	CLOSING PULSE FAST→SLOW
75 ÷ 140	29.4 ÷ 54.9	OPENING PULSE SLOW→FAST
70 ÷ 74	27.5 ÷ 29.0	OPEN
4 ÷ 69	1.6 ÷ 27.1	STROBE SLOW→FAST
0 ÷ 3	0.0 ÷ 1.2	OPEN

GLOW UP W

• DIMMER - channel 1

BIT	%	EFFECT
255	100	OPEN (LIGHT)
0	0.0	CLOSED (BLACK)

• STOP / STROBE - channel 2

BIT	%	EFFECT
251 ÷ 255	98.4 ÷ 100	OPEN
238 ÷ 250	93.3 ÷ 98.0	RANDOM STROBE FAST
225 ÷ 237	88.2 ÷ 92.9	RANDOM STROBE MEDIUM
212 ÷ 224	83.1 ÷ 87.8	RANDOM STROBE SLOW
207 ÷ 211	81.2 ÷ 82.7	OPEN
141 ÷ 206	55.3 ÷ 80.8	CLOSING PULSE FAST→SLOW
75 ÷ 140	29.4 ÷ 54.9	OPENING PULSE SLOW→FAST
70 ÷ 74	27.5 ÷ 29.0	OPEN
4 ÷ 69	1.6 ÷ 27.1	STROBE SLOW→FAST
0 ÷ 3	0.0 ÷ 1.2	OPEN

PRELIMINARY 04/12 Cod. 099114-IT gfstudio.com